

Dziękujemy za zakup naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed instalacją produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej, gdyż zawiera ważne informacje.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Głośnik RGB do przenośne urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku z różnych źródeł za pomocą technologii Bluetooth, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Jest wyposażone również w radio FM oraz gniazda USB-A i gniazdo kart pamięci TF. Dodatkowo urządzenie oferuje funkcję TWS, która wymaga dwóch urządzeń.

Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie. Urządzenie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, nie należy go wykorzystywać w celach profesjonalnych.

SPECYFIKACJA:

Bateria wbudowana Li-ion 3,7 V== 4200 mAh, 15,54 Wh
Parametry zasilania 5 V== 1A
Port ładowania USB-C
Moc 30 W
Wersja Bluetooth 5.3
Złącza: AUX (3,5 mm), USB-A, micro SD (max 32 GB), 5 V == (USB-C)
Materiał korpusu obudowy: ABS, poliester
Podświetlenie LED RGB
Sterowanie: panel z przyciskami na obudowie
Czas ładowania 6 godz.
Czas pracy ok 3-6 godz.
Wymiary 11,7 x 11,5 x 22,5 cm
Waga 0,79 kg
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (bluetooth): 0,77 dBm (EIRP)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1. Głośnik
- 2. Kabel zasilający USB-A/USB-C
- 3. Instrukcja obsługi

Ważne! Sprawdzić czy zestaw nie jest uszkodzony. Uszkodzony produkt można odebrać do punktu w którym dokonano jego zakupu, celem naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad wynikających z przyczyn tkwiących w samym produkcie.

Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucać do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami a nieprzestrzeganie ich może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez

serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane samodzielną ingerencją w produkt.

- Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części/ akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, ognia lub innego źródła ciepła. Może to trwale uszkodzić produkt. Unikaj pracy urządzenia w środowisku o dużej wilgotności (zaparowane kuchnie, łazienki itp.).
- Unikaj miejsc o dużym zapyleniu, nie narażaj na działanie promieni słonecznych, używaj z dala od źródeł ciepła.
- Przed pierwszym użyciem naładuj baterię, zgodnie z instrukcją. Nie włączaj i nie korzystaj z głośnika podczas ładowania.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli podczas ładowania.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Produkt nie jest zabawką, trzymaj z dala od dzieci.
- Chroń produkt przed upadkami i silnymi wstrząsami.
- Nie zginać ani nie zakleszczać przewodu do ładowania.
- Wyciągając przewód, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód.
- Nie patrzeć bezpośrednio lub przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, na włączoną diodę LED ze względu na możliwość podrażnienia oczu lub uszkodzenia wzroku.
- Szybkość ładowania jest uzależniona od parametrów zewnętrznego urządzenia ładującego.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Urządzenie należy zawsze użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie.
- Staraj się robić przerwy w słuchaniu muzyki i innych dźwięków za pomocą urządzenia, aby nie narażić się na uszkodzenie narządu słuchu.
- Nie włączaj urządzenia w miejscach w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca w którym chcesz korzystać z urządzenia.
- Urządzenie emituje fale radiowe, niezbędne do prawidłowego działania.

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE:


 **Ostrzeżenie!** Wysokie ciśnienie akustyczne. Ryzyko uszkodzenia słuchu. Nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności. Upewnij się, że podczas pracy urządzenia z ustawionym wysokim poziomem głośności nie będą z niego korzystać dzieci. Staraj się robić przerwy w słuchaniu muzyki i innych dźwięków za pomocą urządzenia, aby nie narażić się na uszkodzenie narządu słuchu.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII:

- Urządzenie jest zasilane przez baterie nadające się do powtórnego naładowania.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 10°C / 50°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność.

- Unikaj narażania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
- Baterii używaj tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli połkniesz baterię.
- Zużytych lub uszkodzonych baterii nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy przekazać je do jednego z punktów selektywnej zbiórki, wyznaczonych w gminie.
- Przeładowanie baterii może powodować jej uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii, nie otwieraj, nie zwieraj zacisków zasilających!
- Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi wybuchem.
- Uwaga: Bateria urządzenia może być wymieniana przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.
- Przed pierwszym użytkowaniem naładuj baterię zgodnie z instrukcją obsługi.
- Ostrzeżenie: Bateria może stwarzać ryzyko pożaru i oparzeń. Nie otwieraj, nie zginałaj, nie nagrzewaj powyżej 60°C / 140°F, nie podpalaj, nie wrzucaj do ognia. Nie zwieraj biegunów zasilających.

BUDOWA URZĄDZENIA:



- 1. Przycisk zwiększenia głośności
- 2. Przycisk poprzedni utwór
- 3. Przycisk wyboru źródła dźwięku
- 4. Włącznik ON/OFF, przycisk Play / Pause
- 5. Przycisk podświetlenia LED RGB
- 6. Przycisk następny utwór
- 7. Przycisk zmniejszenia głośności
- 8. Gniazdo AUX
- 9. Gniazdo karty pamięci SD
- 10. Gniazdo USB-A
- 11. Gniazdo ładowania USB-C
- 12. Wskaźnik LED ładowania / połączenia BT

UŻYTKOWANIE:

Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów urządzenia, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić poważną awarią urządzenia lub uszkodzeniem ciała użytkownika.

ŁADOWANIE BATERII ZASILAJĄCEJ:

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię urządzenia. Podłącz jeden koniec przewodu USB do portu USB-C (11). Drugi koniec przewodu podłącz do zasilacza z wyjściem USB o parametrach wskazanych w specyfikacji. Następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Wskaźnik LED (12) przy gnieździe będzie świecił w kolorze czerwonym, po pełnym naładowaniu, gdy wskaźnik zgaśnie, odłącz urządzenie od zasilania.

Gdy poziom naładowania jest niski, wskaźnik LED (12)

będzie pulsował, oraz słyszalny będzie komunikat głosowy o niskim poziomie naładowania akumulatora.



Uwaga! Ładowarka nie jest dołączona do zestawu.



Moc dostarczona przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Uwaga: Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, ładuj je przynajmniej raz na miesiąc. Nie dopuść do całkowitego rozładowania.

PAROWANIE GŁOŚNIKA Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (4). Włączenie urządzenia zostanie zasygnalizowane dźwiękiem oraz podświetleniem LED RGB głośnika. Uruchom komunikację Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj z listy dostępnych urządzeń „FG-300” i połącz urządzenie. Jeśli konieczne będzie wpisanie na urządzeniu źródłowym kodu PIN podaj „0000” (cztery zera). Poprawne połączenie będzie zasygnalizowane wskaźnikiem LED (12) w kolorze niebieskim, który przestanie pulsować i zaświeci się na stałe oraz komunikatem dźwiękowym. Rozłączenie połączenia sygnalizowane jest pulsującym wskaźnikiem LED (12) w kolorze niebieskim.

OPIS FUNKCJI STEROWANIA:

 – przycisk włącznika ON/OFF (4) - uruchom urządzenie poprzez przytrzymanie przycisku. Krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania utworu.

Za pomocą przycisku (4) można również odbierać i kończyć połączenia przychodzące na połączony z urządzeniem telefon. Krótkie naciśnięcie powoduje odebranie lub zakończenie połączenia. Dłuższe naciśnięcie powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego.

 - krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę źródła odtwarzania dźwięku: BT / karta TF / USB-A / AUX / radio FM. Aby móc korzystać z radia FM, konieczne jest podłączenie kabla zasilającego do gniazda (11), który pełni rolę anteny. Zmiana częstotliwości radiowej przyciskami (2) i (6). Po każdym włączeniu urządzenia domyślnym trybem jest komunikacja beprzewodowa BT.

 – naciśnięcie przycisku (11) powoduje zwiększenie głośności.

 – naciśnięcie przycisku (7) powoduje zmniejszenie głośności.

 - naciśnięcie przycisku (6) powoduje przejście do następnego utworu z odtwarzanej listy.

 - naciśnięcie przycisku (2) powoduje przejście do poprzedniego utworu z odtwarzanej listy.

 - krótkie naciśnięcie przycisku (5) powoduje sekwencyjną zmianę trybu oświetlenia RGB LED głośnika. Dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie oświetlenia.

Po włożeniu zewnętrznej karty pamięci w gniazdo (9) lub pamięci USB, np. pendrive w gniazdo (10), pliki w formacie MP3 będą odtwarzane automatycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych (2) oraz (6). Głośnik obsługuje system plików FAT32. Maksymalny rozmiar karty TF to 32 GB

Za pomocą gniazda AUX (8) do głośnika można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku (komputer PC, odtwarzacz MP3/MP4, smartfon). Po włożeniu wtyczki Jack 3,5 mm głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania AUX IN. Przełączanie pomiędzy źródłami dźwięku poprzez przycisk M wyboru źródła (3).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Urządzenie nie włącza się:
 - Upewnij się, że bateria jest naładowana.
- Bateria nie ładuje się:
 - Upewnij się, że korzystasz ze sprawnego źródła zasilania
 - Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeżeli przewód zasilający nie pozwala na ładowanie, skontaktuj się z infolinią producenta.
- Nie działa połączenie poprzez Bluetooth:
 - Upewnij się, że Twoje urządzenie źródłowe jest poprawnie sparowane z głośnikiem
 - Upewnij się, że głośnik jest przestawiony w tryb Bluetooth
 - Sprawdź, czy urządzenie źródłowe nie jest sparowane innym urządzeniem
 - Sprawdź odległość pomiędzy urządzeniami, czy nie jest większa niż 10 m w otwartej przestrzeni. Przeszkody (np. meble, ściany) zmniejszają dystans połączenia
 - Upewnij się, że inne urządzenia nie zakłócają transmisji
 - Można wykonać reset urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 10 sekund przycisk (6).
- Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku:
 - W przypadku połączenia poprzez Bluetooth:
 - Sprawdź poziom głośności w głośniku i źródle dźwięku.
 - Sprawdź głośność połączenia Bluetooth ustawioną w Twoim urządzeniu źródłowym.
 - Sprawdź, czy w urządzeniu źródłowym nie masz ustawionego ograniczenia w wysyłaniu dźwięku lub jest ustawiany inny sposób przesyłania dźwięku.
 - Pliki audio z pamięci USB lub karty pamięci nie są odtwarzane:
 - Sprawdź, czy nośnik nie jest uszkodzony.
 - Sprawdź, czy format plików jest prawidłowy.
 - Sprawdź system plików na nośniku. Głośnik obsługuje FAT32.
 - Słychać dźwięk, ale są też szумы i trzaski:
 - W przypadku połączenia poprzez Bluetooth:
 - Sprawdź jakość plików dźwiękowych w źródle dźwięku.
 - Sprawdź, czy połączenie nie jest zakłócanie przez inne urządzenia
 - Sprawdź, czy odległość od źródła dźwięku nie jest zbyt duża.
 - W przypadku użycia pamięci USB lub karty pamięci:
 - Sprawdź jakość plików dźwiękowych zapisanych w pamięci

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ:

 Firma TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Głośnik LED FG-300 jest zgodne dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności

UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym <https://manual-jmp.telforceone.pl/>

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

W celu wyczyszczenia urządzenia, proszę przetrzeć je delikatnie suchą, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz zachować szczególną ostrożność.

Urządzenie należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci, najlepiej w oryginalnych opakowaniu. Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii zasilającej. Należy ładować urządzenie przynajmniej raz na 3 miesiące.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU:

 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbierać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA BATERII:

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z rozporządzeniem i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 Wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie. Wydano deklarację zgodności i oznaczono znakiem CE.



Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania – tekstura płaska.



Moc dostarczona przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



Uwaga! Ładowarka nie jest dołączona do zestawu.



PRODUCENT:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska
Infolinia: (+48) 71 717 70 20
www.telforceone.pl
e-mail: info@telforceone.com
Wyprodukowano w Chinach

RGB LOUDSPEAKER

Model: FG-300

USER MANUAL

Thank you for purchasing our product. To ensure safety and proper use, please read this manual carefully before installation and retain it for future reference as it contains important information.

INTENDED USE:

The RGB speaker is a portable device designed for wireless audio playback from various sources via Bluetooth technology, such as smartphones, tablets or laptops. It is also equipped with FM radio , a USB-A port and TF memory card slot. In addition, the device offers a TWS function that requires two devices.

Any use beyond the intended purpose is prohibited by law and may negatively impact the surroundings. This product is intended for domestic use only and is not suitable for professional purpose.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Battery: built-in Li-ion 3.7V⁼⁼ 4200 mAh, 15.54 Wh
Power supply parameters: 5V⁼⁼ 1A
USB-C charging port
Power: 30 W
Bluetooth version: 5.3
Connectors: AUX (3.5 mm), USB-A, micro SD (max 32 GB), 5 V DC (USB-C)
Casing material: ABS, polyester
RGB LED backlighting
Control: panel with buttons on the housing
Charging time: 6 hrs.
Operating time: approx. 3-6 hrs.
Dimensions: 11.7 x 11.5 x 22.5 cm
Weight: 0.79 kg
Bluetooth frequency range: 2402 - 2480 MHz
Maximum radio frequency power (Bluetooth): 0,77 dBm (EIRP)

THE SET INCLUDES:

1. Speaker
2. USB-A/USB-C power cable
3. User Manual

Note! Check the set for any damage. A defective product can be returned to the point of purchase for repair or replacement, provided the fault lies within the product itself.

For environmental protection purposes, dispose of the packaging in appropriate recycling containers. Keep packaging materials away from children.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Read and retain this manual. Read the instructions carefully, as non-compliant use may result in permanent damage to the device or malfunction.
- There are no user-serviceable parts inside the device.
- Repairs must only be carried out by a qualified service technician. The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by unauthorised tampering with the product.
- Use only original parts/accessories supplied by the manufacturer.
- Do not expose the device to water, fire, or direct heat sources. This may cause irreversible damage

to the product. Avoid operation of the product in high-humidity environments (steamy kitchens or bathrooms)

- Avoid dusty environments, direct sunlight, and keep the device away from heat sources.
- Before first use, charge the battery as instructed. Do not switch on or use the speaker while it is charging.
- Do not leave the device unattended while charging.
- Do not use the product if it is damaged.
- The packaging is not a toy. Keep it away from children immediately after unpacking.
- This product is not a toy, keep out of reach of children.
- Protect the product from drops and strong impacts.
- Do not bend or pinch the charging cable. When disconnecting the power cable, grasp the plug instead of the cable itself.
- Do not look directly, or with any optical instruments, at the switched-on LED due to the possibility of eye irritation or damage to vision.
- Charging speed depends on the external power supply parameters.
- Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use highly acidic or alkaline agents.
- Always use the device according to its intended purpose.
- Any use beyond the intended purpose is unlawful and harmful to the environment.
- Take regular breaks when listening to music or other audio through the device to avoid potential hearing damage.
- Do not switch on the device in places where the use of electrical and electronic equipment is prohibited, or where it may cause interference or pose other hazards. Follow all kinds of prohibitions, regulations and warnings provided by the personnel of the place where you want to use the device.
- The device emits radio waves, essential to its proper operation.

ACOUSTIC PRESSURE:


 **Warning!** High sound pressure. Risk of hearing damage. Do not listen at high volume for extended periods. Ensure children do not operate the device at high volume. Try to take breaks when listening to music and other sounds using the device, in order not to risk exposing yourself to a hearing damage.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS:

- The device is powered by rechargeable batteries.
- Avoid exposing batteries to extremely low or high temperatures (below 10°C / 50°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures may reduce battery life.
- Keep batteries away from liquids and metal objects as this may lead to complete or partial damage.
- Use the battery only for its intended purpose. Do not destroy, damage or throw batteries into the fire – this can be dangerous and may cause fire. Explosion hazard!
- Ingesting batteries may be fatal! Keep them away from children and pets. Seek medical attention immediately if you swallow a battery.
- Do not dispose of used or damaged batteries with household waste. They must be handed over to a designated recycling point in the local municipality.
- Overcharging the battery can cause damage. Therefore, charge only until fully charged.
- Do not dismantle, modify or short-circuit the battery terminals!
- There is a risk of explosion if batteries of the wrong type are fitted.

- Note: The battery is non-replaceable and is an integral part of the device. Do not attempt to replace it.
- Before first use, follow the User manual to correctly charge the battery.
- Warning: the battery may present a risk of fire and burns. Do not open, do not crush, do not heat above 60°C / 140°F, do not set on fire, do not throw into fire. Do not short-circuit the power supply poles.

CONSTRUCTION OF THE DEVICE:



- | | |
|---|--|
| 1. Volume up button | 7. Volume down button |
| 2. Previous track | 8. AUX socket |
| 3. Button for selecting an audio source | 9. SD memory card slot |
| 4. ON/OFF switch, Play / Pause button | 10. USB-A port |
| 5. RGB LED backlight button | 11. USB-C charging port |
| 6. Next track | 12. LED charging / BT connection indicator |

USAGE:

Before and after use, inspect all components for damage. Damaged components must not be used, as this could lead to serious malfunction or bodily injury.

CHARGING THE POWER SUPPLY BATTERY:

Before first use, charge the device's battery. Connect one end of the USB cable to the USB-C port (11). Connect the other end to a USB power adapter with the parameters specified in the technical specifications. Then, plug the adapter into a mains socket. The LED indicator (12) next to the socket will illuminate red, when fully charged, when the indicator goes out, disconnect the unit from the power supply.

When the charge level is low, the LED indicator (12) will flash, and a low battery voice message will be heard.



Warning! Charger is not included in the set.



The power supplied by the charger must range between the minimum 1 W required by the radio device and a maximum of 5 W to achieve the fastest charging speed.

Note: If you do not use the device for a long time, charge it at least once a month. Do not allow the battery to discharge completely.

PAIRING THE SPEAKER WITH AN EXTERNAL DEVICE:

Press and hold the ON/OFF button (4). Switching on the device will be signalled by a sound and the RGB LED backlighting of the speaker. Start Bluetooth communication on the phone, then search for „FG-300“ from the list of available devices and connect the devices. If prompted for a PIN, enter „0000“ (four zeros). A correct connection will be signalled by the blue LED indicator (12), which stops flashing and lights up permanently, and by an acoustic message. Disconnection of the connection is indicated by a flashing blue LED indicator (12).

DESCRIPTION OF CONTROL FUNCTIONS:

 – ON/OFF button (4) - activate the unit by holding down the button. A short press stops or resumes playback of the song.

You can also use the button (4) to answer and end incoming calls to the connected telephone. A short press answers or terminates the call. A longer press rejects the incoming call.

M - A short press on the button changes the audio playback source: BT / TF card / USB-A / AUX. Whenever the device is switched on, BT wireless communication is the default mode.

+ – button (1) increases the volume.

— – Pressing the button (7) reduces the volume.

 – Press the button (6) to skip to the next track in the playlis

 – Pressing the button (2) skips to the previous track in the playlist.

 - A short press on the button (5) causes the RGB LED lighting mode of the loudspeaker to change sequentially. If held for longer, the lighting is switched off.

When an external memory card is inserted in slot (9) or a USB memory device, e.g. a memory stick, is inserted in slot (10), MP3 files will be played automatically. Control is by means of the function keys (2) and (6). The loudspeaker supports the FAT32 file system. Maximum TF card size is 32 GB. An external audio source (PC, MP3/MP4 player, smartphone) can be connected to the loudspeaker via the AUX socket (8). When the 3.5 mm jack plug is inserted, the speaker automatically switches to AUX IN playback mode. Switching between audio sources via the M source selection button (3).

TROUBLE-SHOOTING:

1. The device does not turn on:

- Make sure the battery is charged

2. The battery is not charging:

- Make sure that the power source you are using is operational
- Check whether the power cable is damaged. If it does not enable charging, contact the manufacturer's helpline.

3. Bluetooth connection does not work:

- Make sure your source device is correctly paired with the speaker
- Make sure the speaker is set to Bluetooth mode
- Check that the source device is not paired with another device
- Check that the distance between the devices does not exceed 10 m in an open space. Obstacles (such as walls or furniture) reduce range.
- Ensure that other devices are not interfering with the signal
- A device reset can be performed. Press and hold for approx. 10 seconds button (6).

4. No sound when connected to an audio source:

When connected via Bluetooth:

- Check the volume level of the speaker and the sound source.
- Check the Bluetooth connection volume set on your source device.
- Verify if your source device has any audio output restrictions or is using a different audio transfer method.

5. Audio files from USB or memory card not playing:

- Check that the media is damaged.
- Ensure the file format is correct.
- Verify the file system on the memory unit. The loudspeaker supports FAT32.

6. Sound is present but with noise or distortion:

When connected via Bluetooth:

- Check the quality of the source audio files.
- Ensure the connection is not being disrupted by other devices.
- Rnsure the right distance from the audio source

When using USB or memory card:

- Check the quality of the audio files stored on the memory device.

EU DECLARATION OF CONFORMITY:

 TelForceOne S.A. hereby declares that the radio device type LED Speaker FG-300 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://manual-jmp.telforceone.pl/>

MAINTENANCE AND STORAGE:

To clean the device, gently wipe it with a dry, soft cloth. Do not use corrosive chemicals and do not immerse the device in water or any other liquid. Observe general safety regulations and take special care when cleaning.

Store the device in a dry, well-ventilated place, out of reach of children, preferably in its original packaging. Do not allow the power supply battery to run down completely. The device should be charged at least once every 3 months.

PROPER DISPOSAL OF USED EQUIPMENT:



This device is marked with the crossed-out wheeled bin symbol, in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol must not be disposed of with regular household waste at the end of their usage life. Users are obliged to dispose of used electrical and electronic equipment by delivering it to a designated collection point, where such hazardous waste is recycled. Collecting this type of waste separately and ensuring it is properly processed contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a positive impact on human health and the environment. For information on where and how to safely dispose of electrical and electronic equipment, please contact your local authority, waste disposal service, or the store where the product was purchased.

PROPER DISPOSAL OF USED BATTERIES:



The product is marked with a crossed-out waste bin symbol, in accordance with Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council on batteries and waste batteries. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed of with household waste, but treated in accordance with the ordinance and local regulations. Batteries must not be thrown out with unsorted municipal waste. Users must use the available battery waste collection network that enables return, recycling, and disposal. In the EU, the collection and

recycling of batteries is subject to separate procedures. To learn more about local battery recycling procedures, contact your municipality, waste management authority or landfill site.

EXPLANATION OF SYMBOLS:



The product complies with European technical standards defined as harmonised European Standards. The declaration of conformity and the CE marking were issued.



For indoor use only



This symbol indicates that the packaging is recyclable.



This symbol denotes the type of material used for the packaging – flat cardboard.



The power supplied by the charger must range between the minimum 1 W required by the radio device and a maximum of 5 W to achieve the fastest charging speed.



Warning! Charger is not included in the set.



Please read the enclosed instruction manual before use.

MANUFACTURER:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland
Helpline: (+48) 71 327 20 00
www.telforceone.pl
e-mail: info@telforceone.com
Made in China