

FOREVER

iGO WATCH 3

DAILY ACTIVITY TRACKER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Smartwatch JW-500

Điękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed uŹyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Nie należy samodzielnie demontować urządzeń – wszelkie naprawy powinien wykonywać serwisant. UŹywaj tylko oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Mamy nadzieję, że produkt marki Forever spełni Państwa oczekiwania.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŹYTKOWANIA:

Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami a nieprzestrzeganie ich może trwale uszkodzić urządzenie lub spowodować nieprawidłowe jego funkcjonowanie.

- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane samodzielną ingerencją w produkt.
- Urządzenie jest zasilane przez baterie nadającą się do powtórnego naładowania. Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 10°C / 50°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii. Unikaj naraŹania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia baterii. Baterię uŹywaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. ZuŹytą lub uszkodzoną baterię należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie baterii może powodować jego uszkodzenie. W związku tym nie ładuj baterii dłuŹej niŹ to konieczne. Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj baterii. UŹylizuj baterię zgodnie z instrukcją. Bateria urządzenia jest niewymienialna i stanowi jego integralną część. Nie wolno podejmować prób jej wymiany.
- Nie zostawiaj urządzenia bez kontroli podczas ładowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pełni rozładowanego na dłuŹszy czas.
- Nie wolno uŹywać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami
- Nie zginać ani nie zakleszczać przewodu do ładowania. Wyciągając przewód, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę, nigdy za sam przewód.
- Do czyszczenia urządzenia uŹywaj tylko wilgotnej i miękkiej ściereczki. Nie uŹywaj środków o wysokim stęŹeniu kwasowym lub zasadowym.
- Urządzenie należy zawsze uŹytkować zgodnie z jego przeznaczeniem

ZASADY BEZPIECZNEGO UŹYTKOWANIA AKUMULATORÓW

Przed pierwszym uŹyciem naładuj akumulator zgodnie z instrukcją ładowania. Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą wpłynąć na jego żywotność. Unikaj wystawiania akumulatora na działanie płynów i metalowych

przedmiotów, ponieważ może to spowodować całkowite lub częściowe uszkodzenie akumulatora. Używaj akumulatora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczyć, nie uszkodzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia — może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Nadmierne ładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. Dlatego nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to konieczne do jego pełnego naładowania. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie dopuść do zwarcia! Jeśli akumulator wyrzuszy się, wyrzuć urządzenie. Umieść zużyty lub uszkodzony akumulator w specjalnym pojemniku. Aby wyjąć akumulator, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem. Trzymaj małe baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może spowodować oparzenia, perforację tkanek miękkich i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. W przypadku połknięcia ogniw lub baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Bateria nie podlega wymianie przez użytkownika.

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Dotyczy modeli z funkcją pomiarów kalorii, tętna ciśnienia itp. Stosujemy czujniki i algorytmy do podawania danych, które można wykorzystać podczas aktywności sportowych lub przygód. Wybierając i stosując odpowiednie moduły wykorzystane do produkcji chcemy, aby dokonywały jak najlepszych pomiarów. Mimo to, dane dostarczane przez nasze produkty i usługi są szacunkowe, a generowane wyniki mogą nie być precyzyjne. Kalorie, tętno, ciśnienie krwi oraz inne pomiary mogą nie odpowiadać wynikom rzeczywistym. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego, a nie do celów medycznych.

OPIS PRZEZNACZENIA URZĄDZENIA:

Smartwatch Bluetooth to inteligentny zegarek, który łączy się z telefonem komórkowym poprzez technologię Bluetooth, umożliwiając synchronizację danych i dostęp do różnych funkcji. Oferuje monitorowanie aktywności fizycznej, powiadomienia o wiadomościach i połączeniach, sterowanie muzyką oraz dostęp do aplikacji itp.

Urządzenie zawsze używaj zgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystanie z urządzenia wykraczające poza jego przeznaczenie jest niezgodne z prawem i negatywnie wpływa na otoczenie.

Dane producenta/Biuro obsługi klienta

TelForceOne S.A.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48) 71 327 20 00

E-mail: kontakt@forever.eu

Zaprojektowane w Polsce

Wyprodukowane w Chinach

INFORMACJE OGÓLNE

PL

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu, gdyż zawiera ważne informacje.

Firma Forever stosuje czujniki i algorytmy do podawania danych, które można wykorzystać podczas aktywności sportowych lub przygód. Wybierając i stosując odpowiednie moduły wykorzystane do produkcji chcemy, aby dokonywały jak najlepsze pomiary. Mimo to dane dostarczane przez nasze produkty i usługi są szacunkowe, a generowane wyniki mogą nie być precyzyjne.

Kalorie, tętno, ciśnienie krwi oraz inne pomiary mogą nie odpowiadać wynikom rzeczywistym. Produkty i usługi Forever są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego, a nie do celów medycznych.

1. W PUDEŁKU

- 1 x Smartwatch IGO 3 JW-500
- 1 x Przewód ładujący
- 1 x Instrukcja obsługi

2. OPIS

1. Przycisk główny
2. Ekran dotykowy
3. Przycisk dolny



UWAGA: Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone i czy znajdują się w nim wszystkie części. Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zakres częstotliwości Bluetooth	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc emitowana	5.49 dBm EIRP
Szerokość opaski na nadgarstek	20 mm
Długość opaski na nadgarstek	220 mm
Waga	55 g

Bateria	Li-Ion 3.7V 180mAh, 0.666Wh
Wodoodporność	IP67
Ładowanie bezprzewodowe	5V 0.5 A
Wyświetlacz	IPS, 1.83" 240x286px
Bluetooth	5.0
Czas czuwania z włączonym Bluetooth	do 6 dni
Kompatybilność	iOS ≥ 9.2, Android ≥ 4.0
Sterowanie	ekran dotykowy, cyfrowa koronka, przyciski boczne
Nazwa aplikacji	FitPro

3. Ładowanie Smartwatcha

Gdy smartwatch poinformuje o niskim poziomie baterii, wyjmij dołączony do zestawu przewód ładujący a jej końcówkę USB podłącz do źródła zasilania np. zasilacza sieciowego 5V

Drugi koniec z końcówką z magnetyczną przypnij do pinów w zegarku. Uchwyt magnetyczny poprawnie połączy złącza. Na ekranie pojawi się ikona ładowania.

Ikona na ekranie poinformuje o pełnym naładowaniu. Odłącz zegarek od ładowarki.

Zalecane używanie zasilacza o parametrach wyjściowych 5V.

Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.



Zainstaluj aplikację „FitPro” na telefonie

Wyszukaj i zainstaluj aplikację „FitPro” z Google Play lub App Store. Lub zeskanuj poniższy kod QR, aby bezpośrednio zainstalować aplikację.



for Android



for iOS

Łączenie zegarka z aplikacją:

1. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
2. Pobierz i otwórz aplikację „FitPro” na smartfonie, a następnie wprowadź wszystkie wymagane informacje i wyraż odpowiednie zgody.
3. Wejdź w „Urządzenie” znajdujące się w belce na dole ekranu. Wciśnij „Dodaj urządzenie”.
4. Wybierz model smartwatcha, aby się połączyć.
5. Podczas procesu połączenia wyraż wszelkie wymagane zgody.

UWAGA: Niewyrażenie odpowiednich zgód może wpłynąć na funkcjonalność urządzenia.

5. Zatwierdź prośbę o połączeniu na zegarku.

UWAGA: Aby zegarek był stale połączony ze smartfonem aplikacja musi być uruchomiona. Nie zamykaj jej. Niektóre systemy operacyjne w telefonach zamykają aplikację, aby ograniczyć zużycie baterii. Wejdź w ustawienia telefonu i ustaw działanie aplikacji w tle, aby nie przerywać połączenia.



Odłącz smartwatcha od telefonu komórkowego

1. Otwórz aplikację „FitPro” na smartfonie.
2. Wybierz zakładkę „Urządzenie”, a następnie „Odłącz Smartwatcha” i potwierdź wybierając „OK”.
3. Następnie przejdź do ustawień Bluetooth w Twoim telefonie i w panelu urządzenia wybierz „Zapomnij to urządzenie”.

Włączanie i wyłączanie urządzenia:

Włączanie:

- Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk. Na ekranie pojawi się główne menu.
- Połóż zegarek na ładowarkę. Urządzenie włączy się automatycznie.

Wyłączanie:

- Wciśnij przez ok 3 sekund przycisk dolny.

Noszenie i korzystanie ze smartwacha

Dla uzyskania jak najbardziej precyzyjnych pomiarów oraz aby zegarek nie ograniczał ruchów nadgarstka, załóż urządzenie na przedramię, w odległości jednego palca nad nadgarstkiem.

Załóż smartwatch pozostawiając delikatną przerwę pomiędzy ciałem a urządzeniem. Zbyt mocne zapięcie może spowodować podrażnienie skóry, a zbyt luźne, otarcia.

Nie należy patrzeć bezpośrednio na diody czujnika tętna. Bezwzględnie nie pozwól dzieciom, aby to robiły!

Jeśli smartwatch nagrzeje się, zdejmij je, aby ostygł. Gdy problem nadmiernej temperatury występuje często, skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Zawsze sprawdzaj czy czujniki tętna nie są zabrudzone. Ciała obce uniemożliwiają równomierne odbijanie światła co może zakłócić pomiar.

Jeśli uważasz, że pomiary tętna lub innych funkcji jest niepoprawne, spróbuj ułożyć zegarek na nadgarstku i innym miejscu, delikatnie przesuwając w górę w dół, w lewo w prawo tak, aby czujniki jak najbardziej precyzyjnie odbijały światło. Gdy nie przyniesie to pożądanego efektu skonsultuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Zegarek obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem góra dół po ekranie przechodzimy pomiędzy poszczególnymi funkcjami a daną funkcję wybieramy poprzez naciśnięcie ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego wciśnij przycisk główny. Jeśli chcesz wrócić przesunąć palcem po ekranie w prawo.


Przycisk główny wyposażony jest w funkcję obrotową. Pokrętko umożliwia przewijanie ekranów, list i treści bez konieczności dotykania ekranu. Użytkownik może obracać koronę, aby przesuwać się po menu, powiadomieniach czy aplikacjach.



1.2 Menu główne


Aby przejść do głównego MENU wciśnij „Przycisk główny”.

Aby szybko zmienić ustawienie stylu wyświetlania wciśnij dwukrotnie przycisk główny.



1.3 Tarcza zegarka


Tarcze zegarka możemy zmienić za pomocą pokrętki przycisku głównego.



1.4 Skrócone menu


Na ekranie głównym przesunąć palcem z dołu do góry po wyświetlaczu. Na ekranie pojawi się skrócone menu z szybkim dostępem do określonych funkcji i informacji.

- 1) Połączenie BT
- 2) Muzyka
- 3) Tryb samolotowy
- 4) Styl menu
- 5) Jasność ekranu
- 6) Tryb nie przeszkadzać



1.5 Powiadomienia:

Funkcja powiadomień w zegarku umożliwia otrzymywanie alertów z aplikacji na smartfonie, takich jak wiadomości, e-maile czy przypomnienia, wyświetlając je na ekranie zegarka w czasie rzeczywistym.




1.6 Szybkie menu

Aby przejść do SZYBKIEGO MENU przesunąć palcem po ekranie w prawo. Na lewej stronie pojawi się menu, gdzie pokazane są ikony ostatnio używanych funkcji. Kolejność wyświetlana będzie się zmieniać wraz z wybraną ostatnią funkcją.



1.7 Aktywność: podgląd dziennych aktywności fizycznej - kroki, kalorie i dystans.


Przesuń palcem po ekranie, aby zobaczyć szczegóły. Można tutaj również ustawić cele dotyczące aktywności.



1.8 Tętno – pomiar tętna.

Pomiar tętna z zegarka polega na wykorzystaniu czujnika optycznego do monitorowania zmian w przepływie krwi przez naczynia krwionośne, co pozwala określić liczbę uderzeń serca na minutę. Stuknij w bieżący, aby zrobić pomiar.

Dostępne jest średnie tętno i pomiar spoczynkowy.




1.9 Tryb sportowy

Pozwala na rejestrowanie aktywności sportowych. Dostępnych jest 8 trybów sportowych. Wciśnij ekran, aby rozpocząć pomiar, przesuń z lewej na prawą Przyciskiem dolnym uzyskasz szybki dostęp do trybów sportowych.

UWAGA: aby trening został zapisany musi zawierać min 200 kroków lub czas trwania minimum 2 minuty.





1.10 Tryby sportowe:

Bieganie

Jazda na rowerze

Trening siłowy



Koszykówka

Tenis

Siatkówka

Piłka nożna



Badminton



W momencie osiągnięcia wyznaczonych celów aplikacja wyświetla kamienie milowe.



Aby zakończyć ćwiczenie, naciśnij przycisk znajdujący się na dole i przejdź do stuknięcia ikony „stop”. W ten sposób dane ćwiczenia zostaną zapisane, co obejmuje minimum 200 kroków lub ponad dwie minuty.



1.11 Sen



Ostatnie 7-dniowe wyniki snu można sprawdzić bezpośrednio z poziomu nadgarstka, a szczegóły danych snu można wyświetlić po połączeniu z aplikacją.

UWAGA: Tylko gdy aplikacja jest połączona, a smartwatch jest prawidłowo ubrany podczas snu, dane dotyczące snu zostaną przesłane do aplikacji.

Wykrywanie snu rozpoczyna się po godzinie 22:00.



1.12 Kod QR

Kod QR do dedykowanej aplikacji, z którą współpracuje urządzenie.



1.13 Pogoda

Funkcja prognozy pogody w zegarku wyświetla aktualne warunki atmosferyczne oraz przewidywania na najbliższe dni, korzystając z danych meteorologicznych zintegrowanych z urządzeniem lub synchronizowanych z aplikacją na smartfonie.


Przesuń palcem po ekranie aby uzyskać więcej szczegółów.

Abu funkcja pogoda działała prawidłowo należy w ustawieniach telefonu wybrać aplikację FitPro i umożliwić jej dostęp do lokalizacji.




1.14 Przypomnienie o siedzącym trybie życia

Pozwala ustawić interwały czasowe w których pojawi się powiadomienie o bezczynności(minuty). Możesz włączyć lub wyłączyć alarm bezruchu. Przesuń palcem od lewej do prawej na ekranie, aby wyjść.



1.15 Muzyka

Funkcja muzyki w zegarku umożliwia odtwarzanie utworów bezpośrednio na urządzeniu lub zdalne sterowanie odtwarzaczem muzyki na smartfonie, co pozwala na wygodne słuchanie muzyki podczas aktywności fizycznej lub w codziennym życiu.



1.16 Alarm


Funkcja alarmu w zegarku pozwala na ustawienie przypomnienia, które wydaje dźwięk lub wibrację o określonej porze, co umożliwia użytkownikowi budzenie się lub przypomnienie o ważnych zadaniach.



1.17 Aparat

Funkcja aparatu w zegarku umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów, często za pomocą zdalnego sterowania z poziomu urządzenia, co ułatwia uchwycenie chwili bez konieczności sięgania po smartfon.

UWAGA: aby wykonać zdjęcie wejdź w aplikację i wybierz funkcję Aparat.




1.18 Minutnik

Minutnik w zegarku pozwala na ustawienie określonego czasu, po upływie którego urządzenie wydaje dźwięk lub wibrację, co jest przydatne do mierzenia krótkich okresów czasu podczas gotowania, treningów lub innych czynności.



1.20 Ćwiczenia oddechowe

Funkcja ćwiczeń oddechowych w zegarku oferuje prowadzenie użytkownika przez różne techniki oddechowe, pomagając w relaksacji, redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia z wizualizacjami i wskazówkami na ekranie.



1.21 Stoper

Funkcja w zegarku umożliwia precyzyjne mierzenie upływu czasu od momentu jego uruchomienia, z możliwością zatrzymywania, wznowiania i resetowania pomiaru według potrzeb użytkownika.



1.22 Ciśnienie krwi

Pomiar ciśnienia krwi z zegarka wykorzystuje czujniki optyczne i algorytmy do analizowania pulsacji naczyń krwionośnych i szacowania wartości skurczowego oraz rozkurczowego ciśnienia krwi.



UWAGA: Podczas pomiaru wymagane jest utrzymanie ręki w spoczynku, usiądź wygodnie, nie mów podczas pomiaru. Wciśnij ekran, urządzenie automatycznie dokonuje pomiaru.



1.23 Analiza hałasu




Funkcja analizy hałasu w smartwatchu monitoruje poziom dźwięku w otoczeniu, aby ostrzegać użytkownika o nadmiernym hałasie mogącym zagrażać zdrowiu słuchu. Informuje ona użytkownika, gdy poziom hałasu przekracza bezpieczne wartości, pomagając unikać długotrwałej ekspozycji na szkodliwe dźwięki.



1.24 Natlenienie krwi



Pomiar saturacji z zegarka polega na wykorzystaniu czujnika optycznego do analizy poziomu tlenu we krwi poprzez monitorowanie odbicia światła od naczyń krwionośnych. Stuknij w ekran pomiar uruchomi się automatycznie.



1.25 EKG




Funkcja EKG w smartwatchu umożliwia monitorowanie aktywności serca, rejestrując jego rytm i wykrywając potencjalne arytmie. Dzięki temu użytkownik może szybko uzyskać informacje o swoim stanie zdrowia i skonsultować wyniki z lekarzem.

1.26 Zresetuj



Po wciśnięciu nastąpi reset urządzenia





1.27 Telefon



Funkcja połączeń telefonicznych w smartwatchu umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio z urządzenia, bez konieczności korzystania z telefonu, dzięki wbudowanemu mikrofonowi, głośnikowi oraz łączności Bluetooth.

Po kliknięciu w ikonę uzyskamy dostęp do listy kontaktów, spisu połączeń oraz możliwość wybierania numerów bezpośrednio z klawiatury urządzenia.





1.28 Czas na Świecie



Funkcja „czas na Świecie” w zegarku umożliwia wyświetlanie aktualnego czasu w różnych strefach czasowych, co ułatwia śledzenie godzin w różnych lokalizacjach na świecie i planowanie podróży czy kontaktów z osobami w innych krajach.

UWAGA: Kraje dodajemy poprzez aplikację



1.29 Kontakty




Funkcja kontaktów w zegarku umożliwia zapis i przeglądanie listy zapisanych numerów telefonów. Kontakty wprowadza się w dedykowanej aplikacji.

1.30 Znajdź telefon




Funkcja „znajdź telefon” w zegarku umożliwia zdalne uruchomienie dzwonka w telefonie, co ułatwia jego zlokalizowanie, gdy nie można go znaleźć w pobliżu.



1.31 Kalkulator




Funkcja kalkulatora w zegarku pozwala na wykonywanie podstawowych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oferując prosty interfejs do szybkich obliczeń.




1.32 Hasło

Funkcja hasła w zegarku umożliwia zabezpieczenie urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez ustawienie kodu PIN, które należy wprowadzić przed odblokowaniem funkcji i danych.



1.33 Gra


Funkcja gry w zegarku oferuje prostą grę, którą można rozgrywać na ekranie urządzenia, często wykorzystując dotykowy interfejs, co zapewnia rozrywkę i relaks w wolnym czasie.



1.34 Ustawienia




Funkcje ustawień w smartwatchu pozwalają na personalizację i dostosowanie działania urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Asystent głosowy, Informacje, Ustaw język, Ustaw czas, Ustaw datę, Czas podświetlania, Powrót do tarczy, Wygaszacz ekranu, Jasność, Format 12h




1.35 Zmiana stylu


Funkcja pozwoli na zmianę stylu wyświetlania funkcji. Dostępnych jest sześć możliwości.



Przełączanie języka — możesz wybrać odpowiedni język dostępny z listy umieszczonej w urządzeniu.



Szczegółowe informacji dotyczące smartwatcha w tym numer Mac..



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2032/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego smartwatch bluetooth JW-500 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://manual.forever.eu/JW-500>



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnymi wytycznymi recyklingu.



Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !